
www.DETO.su


продажа, доставка, монтаж.

+7 (495) 943-03-13, почта: info@deto.su


8(800) 511-48-74

Инструкция к душевой кабине Deto V1245







1/4




[1]×2 [2]×2

2/4










[6]×1 [7]×1 [8]×1

3/3











[9]×2 [10]×2 [11]×2


4/4















[13]×1 [14]×1 [15]×2 [16]×1 [17]×1 [18]×2

Tray -1


(M12)
[19]×33


(M12)
[20]×10


[21]×10


[22]×11



[23]×5



450mm
[24]×4


150mm
[25]×2


(ST4*35)
[26]×6


(ST4*16)
[27]×11



[28]×7


[3]×1


180mm
[4]×1


Tray -2



[29]×1



[30]×1


[31]×1


[32]×1


[33]×1


[34]×1


[35]×2


[36]×1


[37]×1


[38]×3


[39]×5


[40]×4


[41]×2


(ST4*30)
[42]×8



(ST4*12)
[43]×8



(ST4*16)
[44]×12


(φ2.8mm)
[45]×1



(ST4*35)
[46]×4



(ST4*10)
[47]×8


[48]×1



[49]×1


[50]×1


[51]×1




[52]×1 [53]×1



[54]×1


[55]×12


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ DETO D129, V1215, V1245



A - вывод канализации
B - вывод фитингов г/в и х/в
C - вывод электропитания




1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка




(A) – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✔ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✔ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.


1：


28
19
23
17
24
24
28
25
19
28
19
17
24
20
23
28
4
17
20
23
21


2：


26
Φ2.8钻头
22
27
15/16
15/16
22
27
23


3:




4:




5:




6:




7：




8：



9：





10：

